


CUIDADO

Si el llenado no se realiza de inmediato :
cargar la cisterna con un mínimo de 5 cm de líquido





3

IMPORTANT

Instalación de la cisterna según su volumen

V. (m ³)	cantidad de personas
de 1 a 180	1 a 2
de 180 a 480	3 a 4
de 480 a 800	4 a 6
de 800 a 1200	6 a 8
> 1200	8 a 10

Está **estrictamente prohibido** manipular el producto con maquinaria para evitar cualquier deterioro





6

OBLIGATORIO

Montaje de las esquinas de protección antes de llenar en cada ángulo

Usar una llave de 10 (no incluida)



9

PARA TODAS LAS BOQUILLAS

ESTIRAR CON CUIDADO sin herramientas para pasar la brida con su sello adentro

Instalar correctamente la brida en su boquilla

