


CUIDADO






Si el llenado no se realiza de inmediato :
cargar la cisterna con un mínimo de 5 cm de líquido



3 IMPORTANTE
Instalación de la cisterna según su volumen


V. (m ³)	cantidad de personas
de 1 a 180	1 a 2
de 180 a 480	3 a 4
de 480 a 800	4 a 6
de 800 a 1200	6 a 8
> 1200	8 a 10

Está **estrictamente prohibido** manipular el producto con maquinaria para evitar cualquier deterioro






9 PARA TODAS LAS BOQUILLAS



ESTIRAR CON CUIDADO
sin herramientas
para pasar la brida con su sello adentro



Instalar correctamente la brida
en su boquilla

10

Usar una llave de 13 (no incluida)

11

Usar una llave de 13 (no incluida)

12 PASOS ESENCIALES A REITERAR

1 - Sacudir la cisterna por los ángulos de arriba a abajo siempre manualmente

2 - Agitar y extender la cisterna: ningún pliegue tiene que aparecer en la superficie antes de llenar

13

Seguir las instrucciones de uso